

LAVAGEM DE TUBOS – Cleaning in Place

1 - ENXAGUAMENTO (água quente) – Lavar a tubagem com sopa para esgoto

- Ligar saída da bomba (A) á tubagem rígida utilizada para sopas (A): Mangueira A-A
- Fechar circuito, ligando final da tubagem (D) à tubagem rígida (D): Mangueira D-D
- Ligar a tubagem rígida de retorno (B) á entrada no depósito (B): Mangueira B-B
- Ligar tubagem rígida sopas (C) á tubagem rígida de retorno (B) e ao esgoto (E): Tê C-E-B
- Fechar tubagem rígida de retorno (B) e Abrir Esgoto (E): Mangueira Esgoto E-E e Tê C-E-B
- Pressionar botão ENXAGUAMENTO, botão pisca até o depósito encher, após o que inicia o vazamento do depósito (200 litros) com a bomba a baixa rotação.



Fig.1 - Mangueira A-A, mangueira D-D e mangueira B-B. **Fig.2** - Mangueira C-C, Mangueira E- E e Tê rígido C-E-B.

2 – LAVAGEM (com produto) – Desinfectar a tubagem da sopa

- Abrir tubagem rígida de retorno (B) e fechar válvula de esgoto (E).
- Rodar selector LAVAGEM para o lado com detergente (mistura água com DIVOSAN), selector pisca até o depósito encher, após o que inicia o circuito de lavagem com a bomba a alta rotação (aceleração gradual), durante o período de 15 minutos.

3 – VAZAR (despejo do depósito)

- Fechar tubagem rígida de retorno (B) e Abrir Esgoto (E).
- Pressionar botão VAZAR, tem por objectivo vaziar o detergente após o processo de lavagem.

4 – LAVAGEM (sem produto) – Remover os restos de desinfectante

- Abrir tubagem rígida de retorno (B) e fechar válvula de esgoto (E).
- Rodar selector LAVAGEM para o lado sem detergente, após o que inicia o circuito de lavagem com a bomba a alta rotação (aceleração gradual), durante o período de 5 minutos.

5 – VAZAR (despejo do depósito)

- Fechar tubagem rígida de retorno (B) e Abrir Esgoto (E).
- Pressionar botão VAZAR, tem por objectivo vaziar a água com restos de detergente após o processo de lavagem sem detergente.

6 – LAVAGEM (sem produto) – Enxaguamento com água fria a alta-pressão

- Abrir tubagem rígida de retorno (B) e fechar válvula de esgoto (E).
- Rodar selector LAVAGEM para o lado sem detergente, após o que inicia o circuito de lavagem com a bomba a alta rotação (aceleração gradual), durante o período de 5 minutos.

7 – VAZAR (despejo do depósito)

- Fechar tubagem rígida de retorno (B) e Abrir Esgoto (E).
- Pressionar botão VAZAR, tem por objectivo vaziar a água com restos de detergente após o processo de lavagem sem detergente.

8 - ENXAGUAMENTO (água quente) – Penúltima lavagem da tubagem para esgoto

- Fechar tubagem rígida de retorno (B) e Abrir Esgoto (E).
- Pressionar botão ENXAGUAMENTO, botão pisca até o depósito encher, após o que inicia o vazamento do depósito (200 litros) com a bomba a baixa rotação.

NOTA: Repetir o **ENXAGUAMENTO** caso o teste ao ph da água mude de cor.